





KATEGORIE	VLASTNOSTI		
Všechno	Smysluplná jména	•	
	Sdílení modelů přes Bluetooth (s automatickou konverzí mezi rádii)	•	
	Hardwarové ovládací prvky pojmenovatelné	•	•
	Chytré zpracování číslování pro časovače / logické přepínače / telemetrie senzory	•	
Zvuk	Více hlasů	•	
	Hudba v pozadí		•
asova e	Maximální asova e	8	3
	Samostatný start/stop	•	
	Flexibilní zvukové akce	•	
Mixér	Konzervované sm si	29	-
	Max mix linek	120	64
	Zdarma Mix s konfigurovatelným pořadím atomových akcí	•	
	Grafický pohled na mix	•	Omezený
	Zobrazení podle kanálu	•	
	Více kanál na mix	•	
	Zamknout mix	•	Potla ení speciální funkce CH
	Maximální k ivky na mix	5	1
	Maximální sazby za mix	10	1
	Zpožd ní	Přes Logický přepínač	•
	Předané sazby (samostatné sazby pro + a -)	•	
Logické spínače	Max logické spínače	100	64
	Kaskádové A / NEBO / XOR	•	
	Možnost rozsahu	•	
	Možnost min	•	
	Zpožd ní p ed neaktivní možnosti	•	
	Pole poznámek	•	
Speciální funkce	Max speciálních funkcí	100	64
	Flexibilní sekvenční přehrávač	•	
	Jdi na stránku	•	
	Zamkn te dotykovou obrazovku	•	
Křivky	Max křivky	50	32
	Maximální po et bod na k ivku	21	17
	Var nastavitelné body křivky	•	
	Offset použitý na všechny body (pravděpodobně řízený Zdrojem)	•	
Vars	Max vars	64	9
	Voliče var	Jakákoli hodnota True/False	Pouze FM
Trims	Možnost nezávislého střihu	•	•
	Oříznout dědičnost		•
	Zapnuto/Vypnuto pro letový režim		•
	Zm na ú elu o íznutí	•	Pouze jedna akce na trim
	Konfigurovatelný rozsah	•	
Výstupy	Vlastní kroky	•	
	Pomalá možnost	•	
	Křivky	•	•
Letové režimy	Maximální letové režimy	20	9
Telemetrie	SWR	•	
	Číslo RX	•	
GPS	Synchronizace asu	•	•
	Vykreslení polohy na map	•	
Datové protokoly	Záznam dat	•	•
	Displej rádia	•	
Prohlíže textu	Prohlížeč textu s podporou markdown	•	
Externí modul FrSky	XJT	•	•
	R9M	•	•
	PŘÍSTUP R9M	•	•
	PŘÍSTUP R9M Lite	•	•
	PŘÍSTUP R9M Lite Pro	•	•
	TWIN Lite Pro	•	
	PPM	•	•
Externí modul 3. par	Vicemodulový	•	•
	Expresní ELRS	•	•
	Duch	•	•
	K ížová palba	•	•
Aplikace pro PC	Zjistit typ rádia	•	
	Zjistit aktuální verzi firmwaru	•	
	Zjistit aktuální verzi bootloaderu	•	
	Zjistit aktuální verzi RF modulu	•	
	Aktualizace jedním kliknutím	•	
	Flash aktuální sestavení	•	•
	Flash minulých sestavení	•	
	Zapisujte systémové soubory	•	
	Flash ISRM	•	
	Záložní modely	•	•
	Upravit modely		•
	Napište modely	•	•
	Zálohujte systémové soubory	•	
	FRSK blikač	•	
	DFU blikač	•	•
	Nástroj pro obrázky	•	
	Audio nástroj	•	
	Simulátor	Samostatný	Integrovaný
	Prohlíže protokol		•
	Sekce dokumentace	•	